

Instructions in English



R775CTG



Digital Water Timer

For outdoor use only

Quick Start Guide

Full programming instructions and video available at raindrip.com/timers



Quick Start Guide

1. Install the batteries (not included)

- Open battery compartment on the back of timer
- Add 2 AA alkaline or lithium ion batteries (ensure the + and - terminals are positioned correctly)
- Push battery tray down firmly; timer will beep when batteries are fully inserted
- NOTE: DO NOT USE rechargeable batteries

2. Set the clock

- Turn **Programming Wheel** to select "Clock" (as shown in picture)
- Push **Selection Wheel** to make changes, turn to scroll options, push again to save selection

Programming Wheel



3. Connect

- Attach top inlet to Garden Hose Thread (GHT) connection such as faucet or hose bib
- Attach bottom outlet to GHT connection such as a pressure regulator or an adapter to connect to supply tubing

4. Ready to water

- Turn **Programming Wheel** to "AUTO" to enable watering
- Timer comes pre-programmed to water every day at 7 AM (when clock is set) for 30 minutes
- To customize your watering schedule use the sequence of steps from 2. to program **Water Days, Start Time** and **How Long**, or use the QR code on the back of this guide to link to full programming instructions

Selection Wheel



Customize Your Watering Schedule

Scan the QR code to link to full programming instructions.



Full programming
instructions and
video available at
raindrip.com/timers



R775CTG

Temporizador de Riego Digital

Solo para uso en el exterior



Guía de Inicio Rápido

Instrucciones de programación completas y video disponibles en raindrip.com/timers



Guía de Inicio Rápido

1. Instale las pilas

(no incluidas)

- Abra el compartimento de las pilas en la parte posterior del temporizador
- Inserte 2 pilas alcalinas o de iones de litio AA (asegúrese de que los terminales + y - estén colocados correctamente)
- Empuje la bandeja de las pilas hacia abajo con firmeza; el temporizador emitirá un pitido cuando las pilas estén completamente insertadas
- **NOTA: NO UTILICE** pilas recargables

2. Configure el reloj

- Gire el **Dial de programación** para seleccionar "CLOCK" ("Reloj") (como se muestra en la imagen)
- Presione el **Dial de Selección** para realizar cambios, gírelo para desplazarse por las opciones, presiónelo nuevamente para guardar la selección

**Dial de
Programación**



3. Conectar

- Conecte la entrada superior a la conexión de Rosca para Manguera de Jardín (RMJ), como un grifo o una llave de manguera
- Conecte la salida inferior a la conexión RMJ, como un regulador de presión o un adaptador para conectar a la tubería de suministro

Dial de Selección

4. Listo para Regar

- Gire el **Dial de Programación** para "AUTO" ("Automático") para habilitar el riego
- El temporizador viene preprogramado para regar todos los días a las 07:00 (cuando el reloj está configurado) durante 30 minutos
- Para personalizar su programa de riego, utilice la secuencia de pasos desde el 2. Para programar los Días de Riego, la Hora de Inicio y la Duración, utilice el código QR que se encuentra al dorso de esta guía para acceder a las instrucciones de programación completas

Personalice su Programa de Riego

Escanee el código QR para acceder a las instrucciones de programación completas.



Instrucciones de
programación
completas y video
disponibles en
raindrip.com/timers



Consignes en Français

R775CTG

Programmateur d'Arrosage Numérique

Pour une utilisation en
extérieur uniquement



Guide de démarrage rapide

Instructions de
programmation complètes
et vidéo disponibles sur :
raindrip.com/timers



Guide de démarrage rapide

1. Installez les piles (non incluses)

- Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière du programmateur
- Ajoutez 2 piles alcalines AA ou lithium-ion (assurez-vous que les bornes + et - sont correctement positionnées)
- Appuyez fermement sur le compartiment à piles ; le programmateur émet un bip lorsque les piles sont complètement insérées
- REMARQUE : N'UTILISEZ PAS de piles rechargeables

2. Réglez l'horloge

- Tournez la **molette de programmation** pour sélectionner « Horloge » (comme indiqué sur l'image)
- Appuyez sur la **molette de sélection** pour effectuer des modifications, tournez pour faire défiler les options, appuyez à nouveau pour enregistrer la sélection

Molette de
programmation



3. Raccordement

- Fixez l'entrée supérieure au raccord fileté du tuyau d'arrosage (GHT) tel qu'un robinet ou un robinet d'arrosage
- Fixez la sortie inférieure au raccord GHT tel qu'un régulateur de pression ou un adaptateur pour raccorder le tuyau d'alimentation

4. Prêt à arroser

- Tournez la **molette de programmation** sur « AUTO » pour activer l'arrosage
- La programmation est pré-établie pour arroser tous les jours à 7 h 00 (lorsque l'horloge est réglée) pendant 30 minutes
- Pour personnaliser votre programme d'arrosage, suivez les étapes à partir de l'étape n° 2 ; pour programmer les jours d'arrosage, l'heure de début et la durée, ou utilisez le code QR au dos de ce guide pour accéder aux instructions de programmation complètes

Molette de sélection

Personnalisez votre programme d'arrosage

Scannez le code QR pour accéder aux instructions de programmation complètes.



Instructions de
programmation
complètes et vidéo
disponibles sur :
raindrip.com/timers